

Kippwaage funktioniert nicht ordnungsgemäß?

Normale Funktionsweise:

Die Kippwaage füllt sich und mit dem Umkippen wird der Inhalt der Einstauleitung komplett geleert.

Störung:

1. Die Kippwaage klappt um und kommt immer wieder hoch.
2. Die Kippwaage läuft über, ohne dass die Kippwaage kippt.

Fall 1:

Bitte drücken Sie die Kippwaage händisch nach unten und halten sie diese unten, bis sich die Stauleitung komplett entleert ist. Danach sollte die Kippwaage wieder funktionieren. Kontaktieren Sie uns falls nicht, oder wenn diese Fehlfunktion häufiger auftritt.

Fall 2:

Grund: A) die Kippwaage ist entweder nicht mehr in Waage oder B) die Kippwaage ist mit Mikroorganismenaufwuchs verschlamm.

- A) Bitte drehen Sie die Schraube A in die entsprechende Richtung, so dass die Kippwaage wieder in Waage kommt.
- B) Bitte reinigen Sie die Kippwaage.

Sollten Sie die Fehlfunktion der Kippwaage nicht beheben können, so kontaktieren Sie uns bitte.

